



Pour effectuer la configuration préliminaire, appuyer au moins **4sec** sur le bouton SET.



Appuyer 5 fois sur

1
Il est possible de sélectionner la vitesse de communication



Appuyer sur la valeur clignotera

VITESSE DE COMMUNICATION
300, 600, 1.2k, 2.4k, 4.8k, 9.6k, 19.2k, 38.4k, 57.6k bps.
Exemple: 19.2k=19200 bps

Modifier la valeur avec ou

Confirmer sur

Appuyer 1 fois sur

2
Il est possible de sélectionner le mode d'échange Modbus



Appuyer sur

MODE MODBUS
8N1=mode RTU
7E2= mode ASCII.

Modifier le mode avec ou

Confirmer sur

Appuyer 1 fois sur

3
Il est possible de fixer l'adresse Modbus (en décimal)



Appuyer sur

Plage de valeurs:
1...247

Modifier le digit avec ou

Confirmer sur

Répéter l'opération pour les autres digits

4

Sauvegarder et quitter

Appuyer sur sur



Confirmer sur

La table de communication modbus est disponible sur le site web de Chauvin Arnoux Energy

